

## КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


**Bi2 SU1Z W, SU1Z RIW, SU1Z HW, SU1Z AH,  
SU1 AV, SU1 FF**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [bernstein.nt-rt.ru](http://bernstein.nt-rt.ru) || эл. почта: [bne@nt-rt.ru](mailto:bne@nt-rt.ru)




## Biggy 2

- Принудительно размыкаемые контакты соотв. VDE 0113/IEC 204-1
- Два входа для проводов
- Степень защиты IP65

### Технические данные

Диапазон температур	-30°C до +80°C
Вход провода	2 x M16 x 1,5
Ресурс механический	2 x 10 <sup>7</sup> операций (без нагр.)
Степень защиты	IP65
Мак частота коммутации	6000 раз/ч.
Мак напряжение	500V AC
Номинальный ток	10A
Корпус	самогасящийся пластик
CE	LVD согласно с DIN EN 60947-1, 60947-5-1
Функция контактов	1 NO + 1 NC с моментом
Сертификаты	

### Размеры корпуса





#### Bi2-SU1Z W

№ по кат. **608.5153.107**

#### Bi2-SU1Z RIW

№ по кат. **608.5167.108**





#### Bi2-SU1Z HW

№ по кат. **608.5171.109**

#### Bi2-SU1Z AH

№ по кат. **608.5185.111**





#### Bi2-SU1 AV

№ по кат. **608.5186.112**

#### Bi2-SU1 FF

№ по кат. **608.5190.114**



№ по каталогу	Описание	Тип
608.5153.107	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Bi2-SU1Z W
608.5167.108	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Bi2-SU1Z RIW
608.5171.109	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Bi2-SU1Z HW
608.5185.111	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Bi2-SU1Z AH
608.5186.112	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Bi2-SU1 AV
608.5190.114	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом	Bi2-SU1 FF

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [bernstein.nt-rt.ru](http://bernstein.nt-rt.ru) || эл. почта: [bne@nt-rt.ru](mailto:bne@nt-rt.ru)