

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

**ENM2 SU1Z IW, SU1Z RIW, SU1Z DGHW, SU1Z AHS,
SU1 AD, SU1 AV**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижегород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: bernstein.nt-rt.ru || эл. почта: bne@nt-rt.ru




ENM2

- Исполнение согласно с DIN EN50047
- Принудительно размыкаемые контакты соотв. VDE 0113/IEC 204-1
- Крышка с шарниром и защелкой
- Степень защиты IP65

Технические данные

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон температур | -30°C до +80°C |
| Вход провода | 1 x M20 x 1,5 |
| Ресурс механический | 2x10 ⁷ операций (без нагр.) |
| Max частота коммутации | 6000 раз/ч. |
| Max напряжение | 500 VAC |
| Номинальный ток | 10 A |
| Корпус | алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Функция контактов | 1 NO + 1 NC с моментом |
| Сертификаты | |

Размеры корпуса









ENM2-SU1Z IW

№ по кат. 608.7352.002

ENM2-SU1Z RIW

№ по кат. 608.7367.005









ENM2-SU1Z DGHW

№ по кат. 608.7371.008

ENM2-SU1Z AHS

№ по кат. 608.7385.014









ENM2-SU1 AD

№ по кат. 608.7387.019

ENM2-SU1 AV

№ по кат. 608.7386.017



№ по каталогу

Описание

Тип

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 608.7352.002 | Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом | ENM2-SU1Z IW |
| 608.7367.005 | Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом | ENM2-SU1Z RIW |
| 608.7371.008 | Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом | ENM2-SU1Z DGHW |
| 608.7385.014 | Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом | ENM2-SU1Z AHS |
| 608.7387.019 | Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом | ENM2-SU1 AD |
| 608.7386.017 | Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом | ENM2-SU1 AV |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: bernstein.nt-rt.ru || эл. почта: bne@nt-rt.ru