

## КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

**Ti2 SU1Z W, SU1Z RIW, SU1Z HW, SU1Z AH,  
SU1 AD, SU1 FF**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [bernstein.nt-rt.ru](http://bernstein.nt-rt.ru) || эл. почта: [bne@nt-rt.ru](mailto:bne@nt-rt.ru)




## Tiny

- Отверстия по EN 50047
- Малые размеры
- Крышка с защелкой
- Степень защиты IP65

### Технические данные

Диапазон температур	-30°C до +80°C
Вход провода	1 x M16 X 1,5
Ресурс механический	3x10 <sup>6</sup> операций (без нагр.)
Мак частота коммутации	6000 раз/ч.
Мак напряжение	250 VAC
Номинальный ток	10 А
Корпус	самогасящийся пластик
Степень защиты	IP65
CE	LVD согласно с DIN EN 60947-1, 60947-5-1
Функция контактов	1NO + 1NC с моментом
Сертификаты	

### Размеры корпуса









#### Ti2-SU1Z W

№ по кат. 608.8153.002

#### Ti2-SU1Z RIW

№ по кат. 608.8167.008









#### Ti2-SU1Z HW

№ по кат. 608.8171.016

#### Ti2-SU1Z AH

№ по кат. 608.8185.022









#### Ti2-SU1 AD

№ по кат. 608.8187.028

#### Ti2-SU1 FF

№ по кат. 608.8190.040



### № по каталогу Описание

608.8153.002	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.8167.008	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.8171.016	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.8185.022	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.8187.028	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.8190.040	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом

### Тип

Ti2-SU1Z W
Ti2-SU1Z RIW
Ti2-SU1Z HW
Ti2-SU1Z AH
Ti2-SU1 AD
Ti2-SU1 FF

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [bernstein.nt-rt.ru](http://bernstein.nt-rt.ru) || эл. почта: [bne@nt-rt.ru](mailto:bne@nt-rt.ru)